



bm280






SEN0169-V2

pendiente:
que llegue
sensor

pendiente:
elegir PPTC

SEN0217



2K

3K

PPTC


5V

D

GND

sen0204

PCB



ds18b20

en el de la siguiente forma.

